

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ MASTERTOP® C713:

Технология нанесения

Подготовка поверхности

При воздействии ветра или солнца бетонная поверхность может пересохнуть. В этом случае перед нанесением MASTERTOP® 713 необходимо увлажнить бетон так, чтобы поверхность приобрела темный цвет. Излишки воды необходимо удалить сжатым воздухом или ветошью.

При использовании опалубки нанесение производится сразу после ее снятия.

Приготовление

MASTERTOP® 713 полностью готов к использованию.

Нанесение

Нанесение на поверхность бетона рекомендуется производить при помощи распылителя с расстояния 30 – 50 сантиметров при температуре выше + 5°C. Допускается нанесение при помощи валика, если бетон набрал достаточную прочность.

Продолжительность формирования покрытия составляет от 1 до 3 часов при температуре 20...25 °C.

Нельзя наносить толстый и неравномерный слой, так как это создает пятна.

Если по эстетическим причинам необходимо нанесение второго слоя, то второй слой наносится после полного высыхания первого слоя.

Очистка инструментов

Очистку инструментов после окончания работ рекомендуется производить растворителями кислот или толуол.